

TENDA AC1200 VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.

Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kuruluma bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.



ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modeminizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ASUS marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ASUS" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modeminizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.

ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.





ADIM 5:

Gelen ekranda kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girin:

Kullanıcı adı: admin Şifre: admin Giriş yapmak için "Login" butonuna basın.

Tenda				
	Login			
	User Name		Default: admin	
	Password		Default: admin	
		Login		
			-	

ADIM 6:

Giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız. Link tipini **VDSL** olarak seçin ve bağlantı tipini **PPPoE** olarak ayarlayın. Otomatik VLAN tarama seçeneğinin işaretini kaldırın. "Kullanıcı adı" kısmına size SMS yoluyla iletilen kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Tenda		English -
	Disconnected	Advance IPTV Logout
Connection Status	Unconfigured	
Primary Settings		
Link Type	VDSL ~	
Connection Type	PPPoE V	
Auto Vlan scan	8	
User Name	340000000@atlantisnet	
Password		

ADIM 7:

Sonrasında aşağıya kaydırdığınızda, kablosuz ayarlarınızı yapabileceğiniz bir bölüm karşınıza çıkacaktır. Ağ adınızı ve kablosuz şifrenizi belirledikten sonra, "TAMAM" butonuna tıklayın ve işlem tamamlanmış olacaktır.

Whereas chable			
Wireless SSID	AtlantisNet-1234567	(Only 32 ASCII are allowed)	
Wireless Key	•••••		
	Only 8-63 ASCII or 64 hex cl	naracters are allowed in password.	
Wireless Enable			
Wireless SSID	AtlantisNet-1234567-5G	(Only 32 ASCII are allowed)	
Wireless Key	••••••		
Whereas key	Only 8-63 ASCII or 64 hex characters are allowed in password.		
Wireless Rey	only 0-05 ASCILOL OF HEX C		